




NYHET!

"Postvakten"
visar när Du fått post

"Postvakten" fungerar på alla typer av svenska brevlådor.

Flaggan på "Postvakten" fjädrar ut då brevlådans lock eller lucka öppnas.

Bilderna visar olika brevlådemodeller och montage med flaggan i både infällt och utfällt läge.



- Lätt att montera.
- Monteras på den sida som gör flaggan synlig från huset.
- Flaggan är lätt att ta bort tillfälligt.
- Flaggan är reflexerande vid belysning med t.ex. ficklampa.
- Rostfritt och vädertåligt material.
- Tryckyta för företagslogotype (pris offereras).



Förpackningsstorlek c:a 8 x 12 cm
Monteringsinstruktion medföljer.